

Памятка по пользованию газовыми плитами

Прежде, чем зажечь газовую плиту, нужно проветрить помещение кухни и убедиться в том, что все кранники на рампе закрыты, затем открыть вентиль на баллоне.

Нельзя открывать кранник горелки прежде, чем к ней будет поднесена горящая спичка. Если газ почему-либо не загорелся, немедленно закройте кранник и повторите процесс зажигания.

Высота пламени регулируется поворотом ручки кранника. Горение газа считается нормальным, если пламя горелки спокойное голубоватое или фиолетовое. Если же пламя коптящее, с желтоватым оттенком, необходимо увеличить приток воздуха регулятором воздуха на горелке. Следует помнить, что пламя горелки должно лишь слегка касаться дна посуды и не выходить за её края. При высоком и сильном пламени, охватывающем посуду со всех сторон, происходит неполное сгорание газа и выделяется окись углерода – угарный газ.

За горящими горелками нужно присматривать, чтобы они не погасли от сквозняков, от выплёскивающейся жидкости или пищи.

Горелки духового шкафа можно зажечь с помощью лучины или жгута бумаги. Зажжённую лучину или жгут бумаги подносят к горелке и открывают соответствующий кранник на рампе плиты.

Лишь убедившись, что газ загорелся у всех отверстий, можно закрывать дверцу духового шкафа.

Если дверца духового шкафа неисправна, пользоваться духовым шкафом нельзя.

Если ручки кранника поворачиваются с трудом, нужно закрыть вентиль на баллоне и вызвать слесаря по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования.

Перекрыть кран и вызвать слесаря по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования необходимо и в других случаях неисправности газовой плиты.

На ночь и перед длительным отсутствием жильцов квартиры обязательно перекрывайте вентиль на баллоне.

Регулярно производить чистку плиты. Не привязывать к трубам верёвки для сушки белья, всё это может привести к нарушению плотности соединения на газовых трубах и стать причиной утечки газа.

Если в помещении, где установлены газовые приборы, ощущается запах газа, необходимо немедленно закрыть все краны, открыть форточки или окно. В это время не включайте и не выключайте электричество, не зажигайте спичек, не закуривайте в помещении, где чувствуется малейший запах газа. После этого отсоединить редуктор от баллона и вынести баллон на улицу.

Владельцам газобаллонных установок необходимо самим проверить мыльной эмульсией установленный в зимнее время баллон через 1,5 – 2 часа после установки.